

# Guide d'installation rapide

Pour le routeur Déco

## Mise en route

Téléchargez l'application TP-Link Deco pour iOS ou Android. L'application vous guidera tout au long de la configuration.



## État du LED

Chaque Deco dispose d'un LED qui change de couleur en fonction de son état. Voir l'explication ci-dessous.

LED	ÉTAT du DECO
Impulsion jaune	Le Deco est en train de se réinitialiser.
Jaune Solide	Le Deco est en cours de démarrage.
Impulsion bleue	Le Deco est prêt à être configuré.
Bleu solide	Le Déco est en cours de configuration.
Impulsion verte / Impulsion blanche	Le Déco met à jour le micrologiciel.
Vert solide / Blanc solide	Le Déco est enregistré et tout va bien.
Impulsion rouge	Le Deco est déconnecté du Deco principal.
Rouge solide	Le Deco a un problème.

## Besoin d'aide ?

Pour les questions fréquemment posées (FAQ) et l'assistance technique, veuillez vous rendre sur l'adresse suivante :

• <https://www.tp-link.com>

Naviguez vers la page d'assistance de Deco

• [l'application Deco](#)

Balayez vers la droite sur la page principale et sélectionnez **AIDE** dans le menu.