



# Guide d'utilisation

bravotv

Bravo Telecom, 6001 Rue Jean Talon Est,St. Leonard, Quebec H1S 1M5



### Introduction

Avant de commencer la configuration de votre Chromecast avec Google TV, prenez un moment pour vérifier le contenu de la boîte et vous assurer que vous disposez des éléments nécessaires pour une installation sans accroc.



### **Pré-requis**

Pour une configuration réussie, assurez-vous de disposer des éléments suivants :





### Application Google Home

Disponible sur Google Play ou l'Apple App Store,

### **Préparation et Configuration Initiale**

Après avoir vérifié le contenu de la boîte et rassemblé tous les éléments nécessaires, suivez ces étapes pour configurer votre Chromecast avec Google TV.



### Préparation de la télécommande

Commencez par préparer votre télécommande pour l'utilisation :

#### Insertion des piles :

Insérez les deux piles AAA fournies dans la télécommande en ouvrant le compartiment situé à l'arrière de celle-ci.



## 3

### **Branchement du Chromecast**

Ensuite, connectez votre Chromecast à votre téléviseur et à une source d'alimentation :



### Allumage du téléviseur

Pour continuer, vous devez allumer votre téléviseur et sélectionner l'entrée correcte :

### Sélection de l'entrée HDMI :

Branchez le Chromecast dans un port HDMI libre de votre téléviseur.

# Ξ

### Utilisation de la télécommande

Vous utiliserez les boutons de navigation et de sélection pour choisir vos options lors de la configuration.

les boutons de navigation



Ensuite, se	électior	nne ta lai	ngue
préférée r	our cor	ntinuer.	

-

### Appairage de la télécommande

Si votre télécommande n'est pas encore appariée, suivez ces étapes pour la synchroniser avec votre Chromecast:



### Démarrer l'appairage

Si le message « Commencer l'appairage » apparaît sur l'écran de votre téléviseur, appuyez simultanément sur les touches Retour et Accueil de votre télécommande.

Maintenez-les enfoncées jusqu'à ce qu'une lumière clignote sur la télécommande. Relâchez ensuite les touches une fois la lumière visible. La télécommande sera alors connectée au Chromecast, prête à être utilisée pour le reste de la configuration.

e, sélectionne ta langue	Wolcomo	
ée pour continuer.	welcome	Afrikaans
		Català
		Čeština
		Dansk
		Dutch

### **Configuration de votre Chromecast**

Maintenant que votre Chromecast est branché à la télévision et que la télécommande est appariée, suivez ces étapes pour finaliser la configuration directement sur votre téléviseur.



Créez un compte Google si vous n'en avez pas encore. Si vous avez déjà un compte Google, vous pouvez simplement entrer vos identifiants pour vous connecter. 🗡

Google			
Connexion			
Utilisez votre compte Go	oogle		
Courriel ou téléphone			
Adresse de courriel oubliée	2?		
Créer un compte		Sulvant	

Entrez votre nom et prénom pour créer un nouveau compte Google.

Créer un co	mote Google	
Entrez votre nom	inple coogie	
- Prénom		
Nom de familie (facu Van	uatif)	

Créez un mot de passe pour sécuriser votre compte.

Créez un mot de passe fort avec un mélange de lettres, de chiffres

Google

et de symboles

Nancy9627

Afficher le mot de passe

Créez un mot de passe fort





Cliquez sur Ignorer si vous souhaitez passer cette étape.



### Cliquez sur Afficher plus pour voir davantage d'informations.



Choisissez votre adresse Gmail pour continuer.



Cliquez sur Suivant pour continuer.



Cliquez sur Accepter encore une fois.



Cliquez sur Je suis d'accord pour accepter les conditions.

Sulvant



Cliquez sur Non merci pour ne pas recevoir de notifications.



#### Sélectionnez la pièce "Salon" pour compléter la configuration.



Veuillez patienter pendant que la

configuration se termine.

Pour utiliser l'Assistant Google, cliquez sur Activer.



### Confirmez vos choix pour finaliser la configuration.



Votre Chromecast avec Google TV est prêt. Cliquez sur Commencer à explorer pour débuter l'utilisation.





Cliquez sur Autoriser pour permettre la recherche dans toutes vos applications Google.



### Cliquez sur Pas maintenant pour revenir à cette étape plus tard.



### **Finalisation de la Configuration**

Cliquez sur Tous les paramètres dans le menu principal pour accéder aux options



Accédez à **télécommande et accessoires** pour gérer les paramètres relatifs à votre télécommande et à d'autres accessoires connectés.



Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre le processus de mise à jour et passer à l'étape suivante. Sélectionnez **Chromecast Remote** dans la liste des télécommandes détectées pour configurer votre télécommande spécifique.



Attendez que la mise à jour de la télécommande soit terminée. Cela peut prendre quelques instants.

Cliquez sur **Mise à jour de la télécommande** pour vous assurer que votre télécommande est à jour avec le dernier logiciel disponible.

Ch	romecast Remote	
Mise a Line mis	jour de la télecommande e à jour logicialle est proposée	
Renor	nmer	
Suppr	imer	
0	Niverau de charge de la pile Ban	
	Monilogiciel 26.0	
	Admisse Martsorh 64/52 16:12 96:92	

Configurez **les boutons de la télécommande** en suivant les instructions à l'écran pour personnaliser les fonctions selon vos préférences.



### Mise à jour de la télécommande Pendant le mise à jour, il se peut que votre télécommande se déconnecte brièvement. \_\_\_\_\_

<section-header>

Cliquez sur **Contrôle de volume** pour paramétrer les réglages de volume de votre téléviseur à l'aide de la télécommande. Sélectionnez **Chromecast** pour associer les réglages de contrôle de volume à votre appareil Chromecast et finaliser la configuration.



.

### L'application

A- Installation de Bravo TV

Naviguez vers le magasin d'applications.



Dans les résultats de recherche, sélectionnez l'application Bravo TV. Appuyez sur le bouton Installer pour télécharger et installer l'application.

brovoty

Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application





### **B-Authentification**

Cliquez sur Connexion pour accéder à votre compte Bravo TV.

	English
Sign In	
Username or Email	
Enter Username or Email	
Password	
Enter Password	
Sign In	
Forgot your password ?	

Entrez votre n**om d'utilisateur** et votre **mot de passe,** qui vous ont été <u>envoyés par email après l'activation de votre service.</u>

	2.10.1301	h d'utile	sateur	an Keisu	nail															
	-	-																		
											le m	ot cie p	9094.							
1	2	8	4	5	6	2	8	9	0	0										
1	b	•	đ			9	h	1	ыЙ.	1#\$										
ĸ	â	e me	-	•	- po	्यः		5.65	- 10	0	Ť	2	1	4		•		1	•	
											1	i bi	•	đ	•	191	9	12	ЩЦ.	
u			×	Y	्षः	•				Ŷ	*		: <b>m</b> :	-			-9	•		
	Eff	cer							Sourne	ottre					¥.					

Cliquez sur **Accepter** pour accepter les termes et profitez pleinement de Bravo TV.

#### C- Votre Menu Bravo TV

1 - La télé



Pour accéder à l'ensemble des chaînes disponibles dans votre forfait, naviguez sous la rubrique "la télé".



#### 2 - Rattrapages

Accédez à la section **Rattrapage** pour retrouver tous les contenus enregistrés automatiquement par l'enregistreur intelligent.

Q	Rechercher	
â	Domicile	
Ō	La télé	
3	Rattrapage	
	EPG	
	Mes Liste	

Commencez par choisir la chaîne. Ensuite, sélectionnez la date. Enfin, choisissez le programme spécifique que vous souhaitez regarder. Vous pourrez ainsi profiter de vos émissions préférées.



Pour les sélectionner, il suffit de choisir la catégorie qui vous intéresse et de cliquer sur "OK". Ensuite, utilisez les flèches de la télécommande pour diriger le curseur et sélectionner la chaîne souhaitée.



Vous pouvez explorer tous les enregistrements disponibles par chaîne, par date et par émission.

٩	тоит	GÉNÉRALISTE	GENERAL	JEUNESSES - KIDS	AMÉRICAINES - USA	SPECIALISÉES - SPECIALTY
8 D	74	Account Published	inni mui Rideoloo			
2 # I (0	TWA	MALTA DAN MALTA DAN	onos - maio Rossi Satter le	grand duel		
	×.	unn, 22 jun unn, 21 jun	Le fanctuaire			
	167	jana, 20 jula anan, 19 jula	inen-neni Pastyeint			
	. obc 1		Name diter	i.		
	(and a second	des table	0414-0424			

Naviguez entre vos enregistrements facilement : en haut à gauche, l'émission en cours est indiquée (ex. 12 h 30 - 13 h).



Pour avancer ou reculer pendant une émission en mode catchup, cliquez simplement sur 'OK'. Vous pourrez ensuite déplacer le curseur vers la droite ou la gauche, comme montré sur l'image.



Pour avancer ou reculer pendant l'émission que vous regardez en catchup, il suffit de cliquer sur "OK". Ensuite, vous pouvez déplacer le curseur vers la droite ou la gauche, comme illustré dans la photo



Pour sortir, il suffit de cliquer sur la flèche de retour (back) de la télécommande.



Pour sortir, il suffit de cliquer sur la flèche de retour (back) de la télécommande.

	Q Rechercher	11 14 14	Ar niike	THINESSER - KIDS	AMÉRICAINES - USA	SPÉCIA	ALISÉES					
Q	Rechercher											
ଇ	Domicil <del>e</del> aes											
Q	La télé						TOUT	GENERALISTE - GENER	II. NOIVELLES- NE	ws .	EUNESSES - KIDS	AMÉRICAINE
<u>D</u>	Rattrapages					0.0		D Research				
:=	EPG					19 11	6.em		(100)		<del>a</del> t.	
	Mes Liste					.w		Ça c'est drôle l	i i ii) Çe c'est drille (		Reference	P 198 Rids
							TWO	Arvide bissextile			niconstitutes Infoguabilité	Les
							*,	Les rols de Les Veges			Cealno	
	· · · · ·					©.	-	Fire country - pompler	s sur appel		En quite de preuver	Can
	Paramètres											

En sélectionnant EPG, accédez aux programmes de toutes les chaînes.

### 4- Autres fonctionnalités

### 🛨 4-1 Favoris

En accédant à une chaîne et en cliquant sur le bouton **retour**, vous avez la possibilité d'ajouter cette chaîne à vos favoris.



Pour la retirer des favoris, il suffit de cliquer sur le symbole  $\checkmark$  et la chaîne sera retirée.







Pour accéder à vos favoris, rendez-vous dans la rubrique 'Mes listes'





Pour commencer, choisissez la date de diffusion de l'émission. À droite, vous verrez toutes les émissions enregistrées pour cette date.



N'oubliez pas de sélectionner celle que vous souhaitez regarder.

Q	Rechercher	Ļīste
ଲ	Domicile	
Q	La télő:	
3	Rattrapages	
	EPG	
	Mes Liste	Voulez-vous vraiment quitter l'application ?
		Oui Annuler

Pour fermer l'application, il vous suffit de cliquer sur le bouton retour jusqu'à ce que ce message s'affiche :



N Pour vo	us Films	Émissions	Applications	Bibliothéque	јец. 18 ј.й. 15 h 51	<b>6</b>
¶⊈ Reche					Eorun de veille	rous ies parametros
			1		Accessibility Accessibility Buetcoth	, Sortie audio
					Coronil du jo	AR .
Trouvier die opintonie a ringarder					er Recherche vo	andris Mill Announced and



Sélectionnez Télécommande et accessoires.



Sélectionnez Associer la télécommande ou l'accessoire.



 Votre Chromecast commencera à rechercher les appareils Bluetooth disponibles à proximité.



GUIDE D'UTILISATION — Bravo Telecom 6001 Rue Jean Talon Est, St. Leonard, Quebec H1S 1M5 — Bravo Telecom 6001 Rue Jean Talon Est, St. Leonard, Quebec H1S 1M5







### Retournez vers le support



Bravo Telecom,6001 Rue Jean Talon Est,St. Leonard, Quebec H1S 1M5